



## BESKRIVNING AV OBJEKT SOM VISAS I DISPLAYEN FÖR ELMÄTARE SAGEMCOM T211/S211/XS211

(För att bläddra mellan objekten i displayen utförs ett kort knapptryck på den orangea kundknappen)

Displaykod	Enhet	Beskrivning av displaykod	T211/S211/XS211 T211=Trefasmätare XS211/S211=Enfasmätare
		TESTBILD Alla pixlar svarta = Funktionskontroll av display	T211/S211/XS211
1.8.0	kWh (kilowattimme)	Förbrukning (total)	T211/S211/XS211
2.8.0	kWh (kilowattimme)	Produktion (total)	T211/S211/XS211
1.8.1	kWh (kilowattimme)	Förbrukning (låglast)	T211/S211/XS211
1.8.2	kWh (kilowattimme)	Förbrukning (höglast)	T211/S211/XS211
3.8.0	kVArh (kilovartimme)	Reaktiv förbrukning (total)	T211/S211/XS211
4.8.0	kVArh (kilovartimme)	Reaktiv produktion (total)	T211/S211/XS211
1.7.0	kW (kilowatt)	Förbrukad effekt (momentan)	T211/S211/XS211
2.7.0	kW (kilowatt)	Producerad effekt (momentan)	T211/S211/XS211
32.7.0	V (Volt)	Momentan Spänning för Fas 1 (L1)	T211/S211/XS211
52.7.0	V (Volt)	Momentan Spänning för Fas 2 (L2)	T211
72.7.0	V (Volt)	Momentan Spänning för Fas 3 (L3)	T211
31.7.0	A (Ampere)	Momentan Ström för Fas 1 (L1)	T211/S211/XS211
51.7.0	A (Ampere)	Momentan Ström för Fas 2 (L2)	T211
71.7.0	A (Ampere)	Momentan Ström för Fas 3 (L3)	T211
96.3.10	-	Status för mätarens strömbrytare CLOSED/OPEN	T211/S211/XS211
0.2.0	-	Firmware version (metrologisk)	T211/S211/XS211
0.2.8	-	Firmware signatur (metrologisk)	T211/S211/XS211
1.2.0	-	Firmware version (applikation)	T211/S211/XS211
1.2.8	-	Firmware signatur (applikation)	T211/S211/XS211
"BRYTARE"	-	BRYTARFUNKTION (bryter/slår på strömmen till anläggningen)	T211/S211/XS211