

## Villkor för elnätsabonnemang med huvudsäkring max 63 A

Förutom villkor nedan tillämpas vid varje tidpunkt gällande "Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar". Dessa kan laddas ner från [ellevio.se/villkor](http://ellevio.se/villkor) eller beställas från vår kundservice.

Enligt ellagen utövar Energimarknadsinspektionen tillsyn av abonnemang och villkor.

### Elnätsavgifter

När din elanläggning ansluts till Ellevios elnät betalar du en anslutningsavgift, som är en engångsavgift. Så länge din anläggning är ansluten till elnätet betalar du elnätsavgift enligt villkoren för ditt elnätsabonnemang. Elnätsavgiften består av två eller tre delar enligt nedan.

För Lägenhetsabonnemang (säkringsabonnemang) består elnätsavgiften av:

- En fast avgift i kronor per månad som är samma varje månad
- En överföringsavgift i öre/kWh, som är samma varje månad, där din kostnad beror av hur mycket el i kilowattimmar (kWh) du använder

För Effektabonnemang 16-25 A respektive 35, 50 och 63 A består elnätsavgiften av:

- En fast avgift i kronor per månad som är samma varje månad, men olika stor beroende på huvudsäkringens storlek i Ampere (A) (16-25, 35, 50 resp. 63 A), dvs hur stor del av elnätet du kan utnyttja
- En överföringsavgift i öre/kWh som är samma varje månad, där din kostnad beror av hur mycket el i kilowattimmar (kWh) du använder
- En effektagift\* i kronor per kilowatt och månad som är samma varje månad, där din kostnad beräknas på ett genomsnitt av dina tre högsta effekttoppar under månaden, under tre olika dygn, dvs de tre timmar med högst medeleffekt/timme under månaden

*\*) Mellan kl 22 och 06 räknas endast halva effekttoppen in i effektagiften*

Elnätsavgiften ska täcka Ellevios kostnader för drift, underhåll och förnyelse av våra elnät och anläggningar, samt för mätning, avläsning och administration.

### Val av elnätsabonnemang

Kunden ansvarar för val av elnätsabonnemang inom ramen för gällande abonnemangsvillkor. Tabellen visar aktuella elnätsabonnemang och gällande villkor. Valt elnätsabonnemang och huvudsäkring ska tillämpas minst tolv månader i följd.

Elnätsabonnemang	Villkor för abonnemanget	Gäller i elnätsområde
Lägenhet	Giltigt för byggnad med gemensam elnätsanslutning för minst tre kundanläggningar Huvudsäkring max 20 A vid trefas, max 35 A vid enfas	Ellevio och Edsbyn
Effekt 16-25 A	Giltigt för byggnad med gemensam elnätsanslutning för maximalt två kundanläggningar Huvudsäkring max 25 A vid trefas, max 35A vid enfas	Ellevio och Edsbyn
Effekt 35, 50 resp. 63 A	Giltigt för byggnad med gemensam elnätsanslutning för maximalt två kundanläggningar Huvudsäkring min 25 A upp till och med 63 A vid trefas	Ellevio och Edsbyn

## Betalning

Fakturering sker månatligen, 12 gånger per år, dock sker under en övergångsperiod från tidigare faktureringsintervaller för befintliga kunder även fakturering varannan månad, 6 gånger per år.

För konsumenter infaller förfallodagen minst 20 dagar efter att Ellevio avsänt faktura, för näringsidkare gäller motsvarande minst 15 dagar.

## Engångsavgift

Vid nyanslutning, återanslutning eller utökning av elnätsabonnemang betalar du engångsavgifter. För mer information kontakta vår kundservice.

Önskar du öka eller minska elnätsabonnemangets storlek, dvs din säkringsstorlek, behöver du anlita och bekosta en behörig elinstallatör som byter bottenkontakter för huvudsäkringar, samt meddela ändringen till Ellevio. Elinstallatören ska innan arbete utförs inhämta medgivande från Ellevio.

## Strömavbrott

I händelse av strömavbrott måste anmälan alltid först ske till Ellevio, därefter kan om behov finns anmälan göras till elektriker. Utredning av eventuell ersättning till kund för kostnad för elektriker kan endast göras om ett avbrottsärende finns registrerat.

Vid strömavbrott i Lägenhet ska anmälan göras till fastighetsägare/hyresvärd, som i sin tur anmäler strömavbrottet till Ellevio.